

CODIGOS DE ERRO MAT



CODIGOS DE ERRO MAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPONENTE
A00	Sem alarme	- sem alarme -
A01	Tempo esgotado para a eletrobomba	- sem alarme -
A02	Tempo esgotado para a válvula principal (válvula principal ou pressostato ou sem água)	- sem alarme -
A03	Falha no dispositivo trava da tampa	- sem alarme -
A04a	Tempo esgotado para o atuador de acoplamento	- sem alarme -
A04b	Acionamento reverso do atuador	- sem alarme -
A05a	TRIAC COLD aberto	- sem alarme -
A05b	TRIAC COLD semi-aberto (+)	- sem alarme -
A05c	TRIAC COLD semi-aberto (-)	- sem alarme -
A05d	TRIAC COLD em curto e/ou sem carga	- sem alarme -
A05e	TRIAC COLD semi-curto (+)	- sem alarme -
A05f	TRIAC COLD semi-curto (-)	- sem alarme -
A06a	Produto 127 V ligado em tensão errada	- LED Liga/Desliga piscando
A06b	Produto 220 V ligado em tensão errada	- LED Liga/Desliga piscando
A07	Proteção de transbordamento - válvula não fecha	- sem alarme -
A08	Proteção de transbordamento - pressostato não varia	- sem alarme -
A09	Proteção de transbordamento - pressostato sem sinal	- sem alarme -
A11	Software - estouro de pilha	- sem alarme -
A12	Queda de tensão com a lavadora em funcionamento	- sem alarme -
A13	Proteção de desbalanceamento da carga	- sem alarme -
A14	Proteção da rampa de drenagem por tempo esgotado para a eletrobomba	- sem alarme -
A15	Pressostato sem sinal - tempo esgotado	- sem alarme -
A16	Tempo esgotado para sensor de rotação sem sinal	- sem alarme -
A17	Potenciômetro aberto (seletor de nível de água)	- sem alarme -
A18	Potenciômetro em curto para DCV (seletor de nível de água)	

CONHEÇA NOSSOS CURSOS

CLIQUE NA IMAGEM OU ESCANEIE O CODIGO COM A CAMERA DO CELULAR

